

küken
DISTRIBUIDO POR ALFA DYSER

BALANZA COCINA PRECISIÓN INOX

BALANÇA COZINHA PRECISÃO INOX



MANUAL
DEL USUARIO
INSTRUÇÕES DE USO

5KG

SENSOR ALTA PRECISIÓN
INOX GRIS

PESA EN GRAMOS, LIBRAS, ONZAS, MILILITROS
PILAS 1,5V 2 AAA

küken
DISTRIBUIDO POR ALFA DYSER

Alfa Dyser S.L.
Pol. Ind. Can Parellada
C/Libra, 31 - 08228
Terrassa - Barcelona
C.I.F. B-60163441
www.alfadyser.com

MANUAL DE USUARIO

Gracias por elegir esta balanza de cocina electrónica de nuestros productos de la serie. Para garantizar un funcionamiento correcto y mantener la vida útil y la máxima precisión de la báscula, lea detenidamente este manual antes de usarlo.

Características principales

- La alta calidad y el diseño moderno hacen de la escala segura y de elegante.
- Capacidad: 5000g / 11lb: 0.4oz / 176oz / 5000ml
- División: 1g / 0.2oz / 1ml
- Función de tara
- Apagado automático
- Indicación de batería baja y sobre carga
- Interruptor libre dentro de cuatro unidades diferentes: g / lb: oz / oz / ml
- Alimentado por 2* pila de 1,5V AA

OPERACIÓN

- Retire la tira aislante
- Coloque la balanza firmemente sobre una superficie dura y plana. La mesa limpia es la mejor.
- Pulse el botón "ON/OFF" para encender la báscula y la pantalla LCD mostrará la pantalla completa.
- Pulse el botón "UNIT" y podrá elegir entre las cuatro unidades "g", "lb: oz" "oz" y "ml". Espere 2 segundos después de elegir la unidad, la pantalla LCD mostrará "0".
- Ponga el contenedor u otras cosas que desee pesar en la plataforma de la báscula y el peso se mostrará en la pantalla.
- Pulse el botón "ON/OFF" para borrar el peso de las cosas en la plataforma y la pantalla mostrará "Tare" y "0g". A continuación, coloque los alimentos en el recipiente o añadir más cosas en la plataforma y el peso de las cosas que agregar se mostrará en la pantalla.
- Continúe usando el botón "ON/OFF" y podrá obtener el peso respectivo de más cosas mediante la repetición de la tara convenientemente. Y cuando todas las cosas se eliminan de la plataforma, el peso total se mostrará en la pantalla.

- Pulse el botón "" para desactivar la escala cuando la pantalla muestre "0g" si no se necesita más pesaje o se apagará automáticamente si no se utiliza más en cuestión de segundos.

PRECAUCIÓN

1. Cambie una pila nueva cuando aparezca "Lo" en la pantalla, lo que indica que la batería está apagada.
2. "EEEE" mostrado en la pantalla indica sobrecarga.

ATENCIÓN

1. Ponga por favor la escala en superficie dura y plana (la tabla plana limpia es la mejor) y se cerciora de que sea constante antes de uso.
2. La capacidad máxima de la báscula es 5000g, que es el peso antes de la tara.
3. Utilice un paño suave con alcohol o limpiador de vidrios para limpiar la superficie si está sucio. Sin jabón ni otros productos químicos. Manténgalo alejado del agua, líquido corrosivo, calor y frío extremo.
5. La escala es para el uso de la familia solamente y no conveniente para el uso profesional.
6. Compruebe la batería si la báscula funciona mal. Cambie uno nuevo si es necesario. Para otros problemas, póngase en contacto con el distribuidor local o nuestra empresa directamente por teléfono o correo electrónico.

**INFORMACIÓN A LOS USUARIOS**

Según las Directivas Europeas 2002/95/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos.

El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos.

Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrodomésticos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio de otro.

La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato. El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

MANUAL DE USUARIO

Obrigado por escolher esta balança de cozinha eletrônica de nossos produtos da série. Para garantir um funcionamento correto e manter a vida útil ea máxima precisão da báscula, lea detenidamente este manual antes de usarlo.

Principais

- A alta qualidade eo projeto moderno fazem a escala segura e de elegante.
- Capacidade: 5000g / 11lb: 0.4oz / 176oz / 5000ml
- División: 1g / 0.2oz / 1ml
- Función de tara
- Apagado automático
- Indicação de bateria baixa e sobre carga
- Interruptor livre dentro de quatro unidades diferentes: g / lb: oz / oz / ml
- Alimentado por 2* pila de 1,5V AA

OPERAÇÃO

- Retire la tira aislante
- Coloque a balança firmemente sobre uma superfície dura e plana. La mesa limpia é a melhor.
- Pressione a tecla para bloquear a tela e mostrar a tela LCD.
- Pulse o botão "UNIDADE" e seleccione entre as quatro unidades "g", "lb: oz" "oz" e "ml". Espere 2 segundos depois de escolher a unidade, a tela LCD mostrará "0".
- Ponga el contenedor u otras cosas que desee pesar na pálete da báscula eo peso se mostrará na tela.
- Pulse the button "ON/OFF" para eliminar o peso das coisas na plataforma e mostrar a imagem "Tare" y "0g". A seguir, coloque os alimentos no recipiente ou adicione mais coisas na pálete eo peso das coisas que adiciona mostrará na tela.
- Continúe usando o botão "ON/OFF" e obtenha o peso respectivo de mais coisas através da repetição da tara convenientemente. Quando todas as coisas são eliminadas da pálete, o peso total é mostrado na tela.
- Pulse the button "ON/OFF" para desactivar a escala no modo de exibição "0g" Não necessita de mais pagagens

para se desligar automaticamente.

PRECAUCIÓN

1. Cambie una pilha nova quando aparezca "Lo" na tela, o que indica que a bateria está apagada.
2. "EEEE" mostrou a sua música favorita.

ATENCIÓN

1. Ponga por favor a escala em uma superfície dura e lisa (a tabela plana limpa é a melhor) e se cercioriza de que o mar permanece antes de usar.
2. A capacidade máxima da balança 5000g, que é o peso antes da tara.
3. Útil com um álcool ou limpa-vidros de vidros para limpar a superfície se está o sucio. Sin jabón ni otros productos químicos. Mantimento alejado da água, líquido corrosivo, calor e extremidade fresca.
4. A escala é dispositivo de medição da alta precisão. Nunca o golpee fortemente o traço de desmontar e por favor, manejarlo para evitar caer o romperse durante o movimento.
5. A escala é para o uso da família somente e nenhum conveniente para o uso profissional.
6. Compreender a bateria e a báscula. Cambie uno nuevo si es necesario. Para outros problemas, póngase em contato com o distribuidor local ou nossa empresa diretamente pelo telefone ou correo eletrônico.

**INFORMACIÓN A LOS USUARIOS**

Según las Directivas Europeas 2002/95/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos.

El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos.

Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrodomésticos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio de otro.

La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato. El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.