



küken
KITCHEN & HOME APPLIANCES

50W

INSTRUCCIONES

DE SUELO
DE CHÃO

DIÁMETRO 30CM

DIÁMETRO 30CM

3 VELOCIDADES

3 VELOCIDADES

POSICIONABLE

AJUSTÁVEL

ALTA VELOCIDAD

ALTA VELOCIDAD

Alfa Dyser S.L.

Pol. Industrial Can Parellada

C/Libra, 31. 08228. Terrassa - Barcelona.

C.I.F. B-60163441 - www.alfadyser.com

MANUAL INSTRUCCIONES

ESPAÑOL

NORMAS DE SEGURIDAD


1. *Control de velocidad.* Simplemente elija una de las posiciones para la velocidad que desee: **1-BAJA / 2-MEDIA / 3-ALTA.** Para apagarlo seleccione el "0".
2. Botón difusor de aire multidireccional 180°. Se controla con el el pulsador trasero, hacia arriba el ventilador girará de un lado a otro, con el pulsador presionado hacia abajo el ventilador se mantendrá en una única posición sin oscilar.

MONTAJE

1. Este ventilador sólo admite una corriente de 230-50Hz.
2. Si encuentra algún defecto en el montaje del ventilador, no lo enchufe.
3. No meta las manos u otros objetos en el ventilador cuando esté en marcha.
4. Utilice el ventilador en un lugar seco,
5. Utilice un paño con jabón neutro para limpiar el ventilador y después séquelo. Nunca utilice productos abrasivos ya que podrían deteriorar el aparato.
6. No use el ventilador en una zona muy caliente o muy húmeda, sucia o polvorienta.
7. Cuando no utilice el ventilador, límpielo, guárdelo en una bolsa o en su caja original y déjelo en un lugar seco.
8. Cuando utilice de nuevo el ventilador, siga las instrucciones.

DATOS TÉCNICOS

Ref: 33953
Voltaje 230V-50 Hz
Potencia: 50w (máximo)
Diámetro: 30cm



MANUAL INSTRUÇÕES

PORTUGUÊS

NORMAS DE SEGURANÇA


1. *Controlo de velocidade.* Escolha uma das posições para a velocidade que deseje: **1-BAIXA / 2-MÉDIA / 3-ALTA.**
2. Para desligar posição "0".
3. Botão difusor de ar multi-direção 180°. Controla-se com o botão de trás, com o botão para cima o ventilador vira de um lado ao outro, com o botão pressionado para baixo o ventilador manter-se-á numa posição única sem oscilar.

MONTAGEM

1. O ventilador só suporta corrente de 230- 50Hz.
2. Se encontrar qualquer defeito no ventilador, não o ligue.
3. Não insira as mãos ou outros objetos no ventilador enquanto este estiver ligado.
4. Use o ventilador em lugares secos e livres de humidade.
5. Utilize um pano com sabão para limpar o ventilador e depois seque-o, não use produtos abrasivos pois pode danificar o aparelho.
6. Não use em áreas quentes húmidas ou sujas com pó.
7. Quando não utilize o ventilador deixe-o em lugares secos.
8. Quando utilize de novo o ventilador, siga as instruções.

DADOS TÉCNICOS

Ref: 33953
Vttagem: 230-50Hz
Potência: 50w (máx)
Diâmetro: 30cm



INFORMACIÓN A LOS USUARIOS

Según las Directrices Europeas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos. El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrodomésticos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio de otro. La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato. El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.