



INSTRUCCIONES DE USO

küken
FITNESS & SPORT APPARATUS



ADVANCED ELECTRONICS

115
PULSERA
ACTIVIDAD

Podómetro - Distancia - Calorías
Freción sangre - Oxígeno en sangre
Pulso - Recordatorio sedentarismo
Buscador de móvil - Alarma despertador

ESPAÑOL

Manual de usuario de la pulsera inteligente

Llévalo correctamente

La muñequera se lleva mejor después de la estiloides cubital Ajuste el tamaño de la muñeca de acuerdo con el orificio de ajuste; hebilla del cinturón. El sensor debe estar cerca de la piel para evitar que se mueva.

Carga la pulsera

Para la primera vez, asegúrese de que la batería está en el poder normal. Si el poder no se enciende normalmente, por favor, conecte la carga para cargar el dispositivo, y la pulsera se encenderá automáticamente.

Instala la aplicación de la pulsera en tu teléfono

Escanee el código QR o vaya a la App Store, descargue la aplicación e instálela.



Requisitos del sistema. Android 5.0 o superior; iOS9, soporte para Bluetooth 4.0.

Conexión del dispositivo

Por primera vez, es necesario conectarse a la APP para la calibración. Una vez que la conexión sea satisfactoria, la pulsera sincronizará automáticamente la hora.

- Abrir la aplicación del teléfono / pulsar 10 iniciar el escaneo / pulsar en el dispositivo conexión
- Después de que el emparejamiento sea exitoso, la APP guardará automáticamente la Bluetooth de la pulsera, y cuando la APP se abra o se ejecute en

-2-

FUNCIÓN Y AJUSTES DE LA APP

(Información personal)

Por favor, configure su información personal después de entrar en la aplicación. Ajustes - Información personal, puede establecer el género - la edad - la altura - el peso También puede establecer su objetivo diario de pasos para supervisar las realizaciones diarias.

(Push de la aplicación)

Entrante, llamada:

en el estado conectado, si la función de alerta de llamada está activada, cuando entre la llamada, la pulsera vibrará y mostrará el nombre o el número de la persona que llama. (Es necesario dar permiso a la APP para leer la libreta de direcciones)

Notificación de SMS:

En el estado conectado, si la función de recordatorio de SMS está activada, la pulsera vibrará cuando haya un mensaje de texto.

Otros recordatorios:

En el estado conectado, si esta función está habilitada, cuando haya un mensaje como el de Whatsapp, Facebook, etc... la pulsera vibrará para recordar y mostrar el contenido recibido por la app. (También puedes ver para dar permiso a la APP para recibir notificaciones del sistema. La pulsera puede mostrar 20-40 palabras)

OTRAS FUNCIONES:

Activar la vibración para establecer esta función, cuando hay una llamada, mensaje u otro recordatorio, la pulsera vibrará. Si está cerrada, la pulsera sólo tendrá un recordatorio de pantalla sin vibrar ti evitar molestar.

Consejos para los usuarios de Android:

Cuando se utiliza la función de recordatorio, hay que configurar para permitir que "FitPro" se ejecute en segundo plano; se recomienda añadir "FitPro" a la gestión de derechos y abrir todos los permisos.

(Configuración de la alarma)

-5-

En el estado conectado, se pueden establecer 8 alarmas, Después de la configuración, se sincronizará a la pulsera; se admite la alarma fuera de línea, después de la sincronización es successful, incluso si la APP no está conectado, la pulsera se recordará de acuerdo con el tiempo establecido.

(Buscando una pulsera)

En el estado conectado, haga clic en la opción "Buscar la pulsera" y la pulsera vibrará.

(Fotografía a distancia)

En el estado conectado, inicie la fotografía desde la pulsera o la APP para entrar en la interfaz de la cámara remota, agite/gire la muñeca/toque la pulsera, y tome automáticamente una foto después de 3 segundos de cuenta atrás. Permita que la APP acceda al álbum de fotos para guardar la foto del autorretrato.

(Recordatorio de sedentarismo)

Establezca si desea activar la función de recordatorio de sedentarismo, puede establecer el intervalo de recordatorio, si se sienta durante mucho tiempo en el tiempo establecido, la pulsera se lo recordará.

(Levantar la mano para iluminar)

Active esta función. Cuando la pulsera está en el estado de la pantalla, levante su muñeca y gire la pantalla hacia usted para iluminar la pantalla.

(Modo de no molestar)

Active el MODO NO MOLESTAR. Puede establecer el periodo de tiempo de "No molestar". Durante el periodo de tiempo establecido, la pulsera deja de recibir mensajes de notificación para evitar los mensajes recordatorios.

(Restablecimiento del dispositivo)

Al configurar esta función de reinicio se borrarán todos los datos de la pulsera (como el recuento de pasos)

(Eliminar el dispositivo)

Eliminar dispositivo esta función borrará los datos y eliminará los parámetros básicos.

-6-

en segundo plano, buscará y conectará automáticamente la pulsera; Teléfono móvil Android Asegúrese de que la APP se ejecuta en segundo plano y que los ajustes del sistema del teléfono móvil tengan todos los permisos como ejecutar el fondo y leer la información de contacto.

Descripción de la función del reloj

-Cuando el dispositivo está apagado, mantenga pulsado el botón de función durante más de 3 segundos para encender el dispositivo

- En la interfaz de dirección Bluetooth de la pulsera, mantenga pulsada la bruja de las muñecas durante 2 segundos para apagar el teléfono. Una pulsación corta saldrá de la página de apagado.

- Dispositivo de reinicio de la pulsera. Esta función borrará todos los datos de la pulsera (como el conteo de pasos)

- bajo el estado de encendido, toque la tecla de función de pulsación corta para encender la pantalla,

- si la página del reloj por defecto de la pulsera, pulse la tecla de función de pulsación corta para cambiar para ver diferentes páginas, ninguna operación pantalla por defecto de cinco segundos.

- Cambie a la interfaz de ritmo cardíaco tres en uno para iniciar la prueba, la interfaz de ritmo cardíaco tres en uno 60s tiempo de espera automáticamente fuera de la pantalla (ritmo cardíaco y (la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea necesitan soporte de hardware de pulsera)

Interfaz del reloj

Tras la sincronización con el teléfono, la pulsera calibrará automáticamente la hora: Mantenga pulsada la interfaz de espera durante 2 segundos para cambiar a la interfaz de reloj de 24/12 horas.

PASOS

NÚMERO DE PASOS

Lleve la pulsera y registre el número de pasos del movimiento diario 10 para ver los pasos actuales en tiempo real.

-3-

EQUIPO: PULSERA DE ACTIVIDAD

MÉTODO DE SINCRONIZACIÓN: BLUETOOTH 4.0

TIPO DE BATERIA: LITIO POLÍMERO

SENSOR: SENSOR DE ACELERACIÓN DE BAJA POTENCIA

TEMPERATURA DE TRABAJO: -10°C / 50°C

REQUERIMIENTOS DE SISTEMA: iOS9.0 Y SUPERIOR / ANDROID 5.0 Y SUPERIOR

PRECAUCIONES

1. No se debe usar en el baño ni en la natación.
2. Por favor, conecte el brazalete cuando sincronice los datos.
3. Use el cable de carga incluido para cargar
4. No exponga la pulsera a la humedad, a las altas temperaturas o a las temperaturas muy bajas durante mucho tiempo.
5. La pulsera parece que se bloquea y se reinicia. Por favor, compruebe que la información de la memoria del teléfono está limpia y vuelva a intentarlo, o saiga de la APP y vuelva a abrirla.

-7-

DISTANCIA

La distancia de movimiento se estima en base al número de Pasos caminados

CALORÍAS

Estimar las calorías quemadas en función del número de pasos dados al caminar Ritmo cardíaco, presión arterial y oxígeno en sangre, tres en uno . Después de entrar en la interfaz de texto de la prueba del corazón" tres en uno " durante unos segundos, se muestran la frecuencia cardíaca actual, la presión arterial y el resultado de la prueba de oxígeno en sangre. Esta función requiere una pulsera que admita el sensor de frecuencia cardíaca y de presión arterial.

MODO MULTIDEPORTE

(Modo de carrera)

En esta interfaz, puedes registrar las calorías y la duración de la carrera.

(Modo cuerda de saltar)

En esta interfaz, puedes registrar las calorías y la duración de la cuerda de saltar.

(Modo de sentada)

En esta interfaz, puede registrar las calorías y la duración de las sentadillas.

(Modo de reposo)

Cuando te duermas, la pulsera entrará automáticamente en el modo de monitorización del sueño: Detecta automáticamente tu sueño profundo/sueño superficial/despertar toda la noche y calcula la calidad de tu sueño: los datos del sueño sólo son compatibles con la visualización de la APP.

Nota: el uso de la pulsera para dormir tendrá datos de sueño y comenzará a detectar el sueño a las 10 de la noche. Los datos de sueño de 314 horas se sincronizarán con la APP mientras duerme.

Modo de información

Cuando la pulsera emite varios mensajes de recordatorio, entre en esta interfaz para ver los últimos 3 registros de mensajes.

-4-

PORTUGUÉS

Manual do Utilizador de Pulseira Inteligent Use-o correctamente

A correia de pulso é melhor usada após o estilóide unlar Ajustar o tamanho do pulso de acordo com o orifício de ajuste; fivela de cinto. O sensor deve estar próximo da pele para evitar que se mova.

Carregamento da Pulseira

Pela primeira vez, certifique-se de que a bateria está na energia normal. Se a energia não ligar normalmente, por favor ligar a carga para carregar o dispositivo, e a pulseira ligar-se-á automaticamente.



instale a aplicação de pulseira no seu telefone

Digitalize o código QR ou vá para a App Store, descarregue a aplicação e instale-a.

Requisitos do sistema. Android 5.0 ou superior; suporte iOS9, Bluetooth 4.0.

Ligação do dispositivo

Pela primeira vez, é necessário ligar-se ao APP para a calibração. Quando a ligação for bem sucedida, a pulseira sincronizará automaticamente o tempo.

- Abrir a aplicação telefónica / tocar em 10 iniciar a digitalização / tocar na ligação de deviceconexão.

- Após o emparelhamento ser bem sucedido, o APP salvará automaticamente o Bluetooth da pulseira, e quando o APP é aberto ou a funcionar em segundo plano, procurará e ligará automaticamente a pulseira.- telemóvel Android Certifique-se de que o APP está a funcionar em segundo plano e de que as definições do sistema do telemóvel têm todas as permissões, tais como a execução em segundo plano e a

-15-